

ROSCO CARODEK BETEGELINGSDEKSEL TYPE BAR – BAS en BRS

Inbouw- en gebruiksinstructie

Plaatsing

- 1) ROSCO CARODEK BETEGELINGSDEKSELS type BAR – BAS en BRS dienen in gesloten toestand te worden geplaatst d.w.z. met het luik in de omranding.

IN GEEN GEVAL MAG DE OMRANDING WORDEN INGEBOUWD ZONDER LUIK ERIN.

- 2) Het betegelingsdeksel dient op de juiste hoogte te worden gesteld, op een mortelbed, waarbij de bovenkant van de vloerafwerking gelijk dient te zijn met de bovenkant van het betegelingsdeksel. De omranding dient zeker niet boven de vloer uit te komen.
- 3) Bij het vullen van het luik met beton of chape dient men rekening te houden met de materiaaldikte van de vloerafwerking (tegels, terrazzo, pvc, tapijt, parket enz.)

Opmerking : De stevigheid van het deksel wordt bepaald door de kwaliteit van de vulling !

- 4) Bij het inbouwen van het luik in gietasfalt of materiaal op basis van magnesium dient rekening te worden gehouden met het uitzetten van deze materialen.
- 5) Onmiddellijk na het opvoegen (bij het zuiver maken van de tegeloppervlakte), neemt men het deksel uit zijn kader en dient de binnenkant van de ingewerkte kader vrij gemaakt te worden van eventuele resten voegspecie. Controleer nog even of de afdichting zich nog op de juiste plaats bevindt.
- 6) Pas het deksel in de kader en schroef het geheel dicht.

OPENEN EN SLUITEN

- 1) Kunststof kapjes met behulp van een schroevendraaier verwijderen.
- 2) Inbusbouten met behulp van de bijgeleverde inbusleutel losdraaien en uitnemen.
- 3) De bijgeleverde handgrepen zo ver mogelijk in de hulzen draaien en het luik uitnemen.

OPMERKING : Het is aan te bevelen ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding met smeervet in te strijken.

